



Balíček sledování objektů

REXlink Battery LL01

4G/LTE

Návod k použití



Děkujeme za nákup lokátoru od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „Rychlý start“ najdete přiložený v balení. Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registraci Vašeho zařízení a vytvoření uživatelského účtu. Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Používání lokátoru



Lokátor zapnete dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí „Power“ pod krytem na straně lokátoru. Pro vypnutí podržte tlačítko „Power“ na déle než 5 s. Vypnutí tlačítkem je možné deaktivovat (prosím kontaktujte podpora@rex.eu).

Indikátor stavu baterie je tvořen 4 modrými LED diodami značícími stav nabití. Indikátor se rozsvítí po krátkém stisku tlačítka pro zapnutí. Stav baterie lze též zobrazit v aplikaci REX Online. Příklady výdrže: přibližně 1 měsíc při pohybu 3 hodiny denně, 2 měsíce při pohybu 1 hodinu 2x za týden. Výdrž se odvíjí od poměru pohyb/stání, kvality GPS a GSM signálu a dalších faktorů. Lokátor se nabíjí připojením USB nabíječky (parametry 5V, min. 2A). Doporučujeme použít originální kabel (USB-A – USB-C) – u jiných kabelů nelze zaručit správné nabíjení. Během nabíjení je možné sledovat stav baterie na LED indikátoru.

Lokátor stačí pouze umístit do sledovaného objektu. Zadní strana lokátoru je magnetická a lze ho díky tomu přichytit na magnetické povrchy. V balení též naleznete destičku pro upevnění na nemagnetický povrch. Vždy je nutné zkontrolovat, zda je lokátor dobře přichycen, aby nedošlo k jeho ztrátě. Lokátor také detekuje odejmutí z hlídaného objektu pomocí „tamperu“ – světelného senzoru na zadní straně lokátoru. Při odejmutí dostanete upozornění do aplikace REX Online. Během prvního spuštění je pro získání přesné GPS polohy nutné, aby lokátor nebyl uvnitř budovy (např. v garáži). V případě instalace uvnitř budovy se polohy obvykle zobrazí až v průběhu prvního pohybu – jízdy vozidla (lokátor posílá polohy při pohybu). Pokud se ani po první jízdě nezobrazují polohy lokátoru, vyzkoušejte změnit umístění pro lepší příjem GPS signálu (např. z pod rezervy vozidla – přesunout pod postranní kryt v kufru).

Při umístění lokátoru do vozidla je nutné dodržet následující zásady:

- Jednotku namontujte ideálně vodorovně s diodou na vrchní straně
- Jednotku neinstalujte v blízkosti horkých nebo pohyblivých částí vozidla, nebo do míst, kam se může dostat voda
- Neinstalujte jednotku vedle radiových antén, autorádií či jiných zdrojů elektromagnetického záření, případně tam kde je to zakázáno
- Vypnutý lokátor skladujte s baterií nabitou na cca 70 %

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii poloh a další funkce najdete v aplikaci REX Online.

Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Lokátor je nastavený na službu zvolenou v objednávce – nejčastěji **Dispečink (vždy v celé EU aktuální poloha na mapě, historie poloh, zabezpečení pomocí aplikace)** nebo **Kompletní sledování** (stejně jako Dispečink a navíc kniha jízdy). Za službu je účtován měsíční poplatek (platba je na 3-6 měsíců předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení.

Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu. Zařízení musí být registrováno nejpozději do 18 měsíců od zakoupení, jinak bude integrovaná SIM karta zrušena operátorem (a bude před registrací nutné zařízení zaslat do našeho servisu). Pro změnu nebo zrušení služby, případně aktivaci speciálních funkcí (detekce překročení rychlosti, opuštění zóny, účel jízdy, lokalizace mimo EU) nás kontaktujte na: podpora@rex.eu
Popis všech služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-vozidla

Signalizační diody pro diagnostiku problémů

Na přední straně lokátoru se nachází jedna signalizační LED dioda, které Vás informuje o aktuálním stavu zařízení:

- GSM LED (červená): pomalu bliká = odesílá data, rychle bliká = právě se přihlašuje do GSM sítě

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 108x61x30 mm, 285 g
- Baterie: Li-Polymer, 3.7V, 10 000 mAh
- Provozní teploty: -20°C ~ +70°C
- Komunikace 2G a 4G/LTE
- USB-C konektor pro nabíjení (min. 2A)
- Magnetické upevnění
- Voděodolnost IP65



Obsah balení: USB-A->USB-C kabel, destička pro upevnění na nemagnetický povrch

Prohlášení o shodě

1. REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 20.08.2026