

SOS tlačítko REXpersonal GL30

Návod k použití



Děkujeme za nákup SOS tlačítka od společnosti 1. REX SERVICES, a.s.

První spuštění

Jednoduchý návod „**Rychlý start**“ najdete přiložený v balení. **Jednoduchý návod obsahuje QR kód pro stažení aplikace i registraci Vašeho zařízení a vytvoření uživatelského účtu.** Zařízení doporučujeme ovládat přes aplikaci pro Android a iPhone. Aplikace Vás také provede registrací. Pokud chcete zařízení používat bez mobilní aplikace a jejích výhod (např. zasílání notifikací), můžete se též registrovat na webu: www.rex.eu/reg a polohy si následně zobrazovat na webovém portálu REX Online (více viz strana 3).

Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. Pokud jste stávající zákazník, před načtením QR kódu se přihlaste a zařízení bude automaticky přiřazeno pod Váš stávající účet/přístup.

Použití

SOS tlačítko je nutné po doručení **před používáním aktivovat - zapnout**. To provedete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně na minimálně 3 sekundy. Zapnutí je potvrzeno rozsvícením červené LED diody „Status“.

Odeslání SOS poplachu provedete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně lokátoru na minimálně 3 sekundy. Není problém, pokud by uživatel držel tlačítko stisknuté delší dobu. Odeslání SOS poplachu je při držení tlačítka indikováno zhasnutím zelené LED diody „Status“.

Po stisku SOS přijde okamžitě poplach s přibližnou GSM polohou jako notifikace (automaticky do přihlášených aplikací) anebo SMS (nutné nastavit v aplikaci REX Online – Nastavení zařízení – Seznam kontaktů). **Mezitím lokátor zjišťuje přesnou GPS polohu, kterou pošle v druhé zprávě (tato zpráva nepříjde jako notifikace).** Doba potřebná na zjištění GPS polohy závisí na kvalitě GPS signálu. Na volných prostranstvích cca 15 s, ve městech 30 s, ve vozidlech nebo budovách u oken až 2 min. Hluběji v budovách (např. spodní patra, sklepy, garáže nebo nákupní centra) obvykle není GPS signál dostupný vůbec. Posílání přesné GPS polohy lze pro úsporu baterie vypnout v aplikaci REX Online (v sekci Nastavení zařízení – Základní nastavení).

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, zejména četnosti použití, síle GPS a GSM signálu a venkovní teplotě. **Maximální výdrž je až 6 měsíců. Baterii lze nabít pomocí přiloženého speciálního nabíjecího kabelu.** Kabel má magnetický konektor, který stačí přiložit na nabíjecí konektor na zadní straně tlačítka. Nabíjení je indikováno blikáním červené diody „Status“. Při plném nabití dioda svítí bíle. Stav baterie lze zobrazit v aplikaci REX Online. Pokud stav baterie klesne pod 10 %, přijde notifikace (automaticky do přihlášených aplikací) anebo SMS (nutné nastavit).

SOS tlačítko posílá 1x za 24h pravidelnou kontrolní zprávu. Tato zpráva se zobrazuje v Historii událostí v aplikaci REX Online. Ve výchozím stavu tato zpráva obsahuje přibližnou GSM polohu. V aplikaci REX Online (Nastavení zařízení – Základní nastavení – Použití GPS, lze nastavit posílání přesné GPS polohy i v kontrolní zprávě – vyšší spotřeba baterie).

Vypnutí lze provést pouze přes aplikaci REX Online, kliknutím na tlačítko Vypnout. SOS tlačítko se vypne při dalším zasílání kontrolní zprávy (1x za 24h) nebo ho lze probudit vyvoláním SOS poplachu a tím se vypne okamžitě.

SOS tlačítko je nabízeno ve 2 variantách: přívěsek na krk (lanyard) a pásek na ruku (náramek).

Aplikace a webový portál REX Online

Polohy na mapě, historii SOS poplachů a další funkce najdete v aplikaci REX Online. Do té lze přistupovat třemi způsoby. Pomocí mobilní aplikace na Android a iOS, přes webový prohlížeč v počítači na plnou verzi (online.rex.eu) a přes webový prohlížeč v mobilu či tabletu na dotykovou verzi. Více informací a návody na používání aplikace naleznete na: www.rex.eu/aplikace-rex/

Služby

Lokátor je nastavený na službu **Posílání SOS (přenos SOS poplachů včetně polohy v celé EU).** Za službu je účtován roční poplatek (platba předem), **fakturu obdržíte automaticky na email uvedený během registrace** a též ji najdete v aplikaci. Platbu lze provést bankovním převodem nebo kartou v aplikaci. Zařízení zaregistrujte ideálně do 3 měsíců od zakoupení. Pokud už tato doba uplynula, prosím kontaktujte: podpora@rex.eu

Pro změnu nebo zrušení služby nás kontaktujte na: podpora@rex.eu


Popis služeb naleznete na: www.rex.eu/sluzby-osoby

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na emailu podpora@rex.eu

Parametry zařízení

- 62 x 32 x 20 mm (bez upevnění),
hmotnost: 40 g
- Baterie: Li-Polymer 650mAh
- Nabíjení: 5V (DC), pouze pomocí
speciálního kabelu (součást balení)
- Provozní teploty: -20°C ~ +70°C
- 2G komunikace s podporou LTE Cat M1/NB2
- Vodotěsné IP67



Prohlášení o shodě

1.REX SERVICES a.s. se sídlem Liliová 223, 25168 Kamenice tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Ekologická likvidace

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

Revize: 13.03.2026